

1cm

Carré de
contrôle

A

SAC DE GYM JOSIE

Pièce A - Haut du sac extérieur

2 x Tissu extérieur 1
1 cm de marge de couture incluse

Sens du droit fil/du patron

COPYRIGHT

© 2018 Tous les droits de l'article « Sac de gym Josie », du patron, des images et des textes sont la propriété de Claudia Günther (Frau Fadenschein). La copie, la modification et la transmission des instructions et des modèles ne sont PAS autorisées. Aucune responsabilité ne peut être engagée pour des erreurs faites dans les instructions. L'utilisation du patron n'est autorisée que pour un usage privé.

1

A



A

2



2

1
1

SAC DE GYM JOSIE

Pièce B - Bas du sac extérieur

2 x Tissu extérieur 2


1 cm de marge de couture incluse




B B

3
3

2
2



B B



4
4

3
3

SAC DE GYM JOSIE

Pièce C - sac intérieur


2 x Doublure

1 cm de marge de couture incluse

Sens du droit fil/du patron

C C

5
5



6
6



SAC DE GYM JOSIE

Pièce F - Boucle de fixation

2 x Tissu extérieur 1 ou 2
1 cm de marge de couture
incluse

6
6

5
5

SAC DE GYM JOSIE

Pièce D - Tunnel pour cordon

2 x Tissu extérieur 1
1 cm de marge de couture incluse

Sens du droit fil/du patron

D D


SAC DE GYM JOSIE


Pièce E - Poche intérieure

1 x Doublure dans le tissu plié
1 cm de marge de couture incluse

Sens du droit fil/du patron

5
5





D

6